

Installation Instructions



AUTO VENTSHADE™

Chrome Accessories

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Installation Steps



Installation Instructions:

1. Application surface must be warm; minimum temperature of 50° F (10° C).
2. Wash area with mild soap and water; dry with clean cloth.
3. Wipe area with supplied alcohol pad to remove all oils and waxes.
4. Determine exact location of chrome accessory.
5. Apply supplied adhesive promoter to area on vehicle that tape will contact. Note: Adhesive promoter may leave a mark or residue on vehicle if chrome accessory is removed.
6. Remove adhesive tape backing then carefully align and press firmly at tape touch-points to ensure proper adhesion.

Directives d'installation

1. La température de la surface d'application doit être supérieure à 10° C (50° F).
2. Lavez la zone avec de l'eau et un savon doux, et asséchez avec un linge propre.
3. Essuyez la surface avec le tampon imbibé d'alcool qui est fourni, afin d'en retirer toute trace d'huile et de cire.
4. Identifiez l'emplacement exact de l'accessoire de chrome.
5. Appliquez l'accélérateur d'adhésion fourni sur la surface du véhicule qui entrera en contact avec le ruban.
Note: si l'accessoire de chrome est enlevé, l'accélérateur d'adhésion pourrait laisser une marque ou des traces résiduelles.
6. Retirez la pellicule protectrice de la surface adhésive puis alignez la pièce avec soin et appuyez fermement aux points de contact du ruban pour assurer une parfaite adhésion

Instrucciones para la instalación

1. La superficie de aplicación debe estar tibia, a una temperatura mínima de 10° C (50° F).
2. Lave el área con jabón suave y agua, seque con un paño limpio.
3. Limpie el área con la almohadilla embebida en alcohol que se provee para quitar todos los aceites y las ceras.
4. Ubique el área exacta del accesorio de cromo.
5. Aplique el promotor adhesivo incluido al área del vehículo que tendrá contacto con la cinta. Atención: el promotor adhesivo puede dejar una marca o residuo en el vehículo si se retira el accesorio de cromo.
6. Quite el refuerzo de cinta adhesiva, alinee cuidadosamente y luego presione con firmeza en los puntos de contacto de la cinta adhesiva para asegurar una adhesión adecuada.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Inc.
300 Horizon Drive
Suwanee, GA 30024

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

